

## INDHOLD

- Ensemble vanddisplay
- 230V strømforsyning



## HVORDAN VIRKER DISPLAYET?

Når du modtager dit vanddisplay, er det forudindstillet til at hente data fra din vandmåler. Displayet opdateres med forbrugsdata hvert 2. minut. Data overføres trådløst og vises døgnnet rundt.

## HVAD VISES I DISPLAYET?

- Dagligt, ugentligt og månedligt vandforbrug i kroner/øre og liter
- Estimat af dit fremtidige vandforbrug
- Samlet vandforbrug (som også vises på vandmåleren)
- Information om eventuelle problemer i installationen (lækager og rørsprængninger)

## OPSTART AF DISPLAYET

- Tilslut dit vanddisplay til stikkontakten
- Vanddisplayet tænder herefter automatisk

## TRIN 1 Indstil tid og dato

Indstil tid og dato. Brug venstre ◀ og højre ▶ tast til at indstille tiden. Når displayet viser det korrekte tidspunkt, bekræftes på den midterste 🗑️ tast.

Samme procedure gennemføres for indstilling af år, måned, dato og antal personer i husstanden.



**Bemærk:** Hvis dato og klokkeslæt er indstillet fra leverandørens side, behøver du ikke at indstille yderligere. Ønsker du at ændre dato & tid, f. eks. ved sommer-/vintertid, holdes den midterste tast inde i 4 sek. Tryk dernæst på højre piletast indtil display viser "dato/tid" og bekræft med midterste taste. Nu kan du indstille som beskrevet ovenfor. Når indstillingerne er ændret, trykkes på højre piletast indtil displayet viser "Forlad indst".

Tryk midterste tast for at afslutte.

## TRIN 2 Tjek signalstyrken

Kontroller signalstyrken for det trådløse signal i displayets øverste venstre hjørne. Signalstyrken skal være god. Har du ikke mindst to streger i signalstyrke, skal du flytte dit vanddisplay tættere på vandmåleren



Signalstyrke

Signalstyrken afhænger af installationsforholdene. Hvis vandmåleren er monteret langt væk eller i en brønd med metaldekse, vil det påvirke signalstyrken.